

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI ATTERRAGGIO

## PREMESSO

Con il presente regolamento sono stabilite le norme di comportamento aventi ad oggetto l'utilizzo dell'area di atterraggio gestita dall'ASD Volo Libero Friuli.

Il presente regolamento non disciplina l'attività di volo, che è riservata esclusivamente alle normative di cui alla L. 106/1985, al D.P.R. 133/2010, alle prescrizioni dell'ENAC ed alla normativa di dettaglio quale il "regolamento regole dell'aria" nonché dal regolamento tecnico operativo didattico dell'AeCI, ed eventuali modifiche che dovessero intervenire.

Tutti coloro i quali usufruiscono dell'area di atterraggio di Bordano sono tenuti al rispetto delle predette normative.



## REGOLAMENTO

### Art. 1

L'area denominata in mappa "Atterraggio" è riservata esclusivamente all'atterraggio di parapendio, deltaplano, VDS-VL e VDS-VM ed alle attività della scuola di volo.

E' espressamente vietato il ground-handling all'interno delle aree denominate in mappa "Atterraggio" e "Ripiegamento", che devono essere occupate esclusivamente per la destinazione ad esse preposte, ed esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine l'attività prevista.

Per motivi di sicurezza all'interno di tutta l'area gestita dall' A.S.D. Volo Libero Friuli è vietata qualunque altra diversa attività (pic-nic, campeggio, giochi con la palla, pratica di altre attività o sport diversi dal volo libero ecc.) che possa pregiudicare la sicurezza propria ed altrui.

### Art. 2

Per poter usufruire dell'area di atterraggio tutti i piloti devono visionare la bacheca e le tabelle informative esposte dall'ASD VLF. Il pilota aderisce al regolamento mediante il semplice utilizzo dell'area.

### Art. 3

I piloti, devono attenersi al rispetto delle normative vigenti in materia di volo da diporto o sportivo (posse di attestato, visita medica in corso di validità, assicurazione, casco, ecc.).

### Art. 4

Iniziativa private o di gruppo, come ad esempio corsi di volo, raduni o altro, sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte dell'ASD VLF.

#### **Art. 5**

E' assolutamente vietato il sorvolo del centro abitato di Bordano ad una quota inferiore ai 300mt AGL.

#### **Art. 6**

E' vietato compiere manovre acrobatiche, simulazioni di inconvenienti di volo, o comunque manovre che esulino dal normale corretto e prudente pilotaggio sopra i centri abitati, ovvero sopra aree con edifici o installazioni private o pubbliche.

Ogni pilota è tenuto ad una condotta di volo sicura per sé e per gli altri ed in particolare al rispetto delle norme di precedenza in atterraggio.

#### **Art. 7**

Dopo l'atterraggio il pilota deve spostarsi per ripiegare la vela nella zona predisposta (in mappa zona denominata "Ripiegamento").

#### **Art. 8**

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a rispettare le regole di buona educazione, correttezza e rispetto della civile convivenza, mantenendo uno spirito sportivo. L'uso delle strutture deve essere fatto nel rispetto dell'ambiente e delle persone; possono pertanto essere interdetti all'uso delle aree ed eventualmente segnalati all'autorità competente coloro che: (a.) assumano comportamenti tali da pregiudicare la sicurezza del volo; (b.) lasciano rifiuti al di fuori delle aree o dei dispositivi di raccolta; (c.) campeggino nelle aree dedicate al volo; (d.) non rispettino le regole di buona educazione; (e.) intralcino gli altri piloti; (f.) svolgano comunque attività contrarie all'educato comportamento o che non siano attinenti e compatibili con l'attività di volo o funzionale ad essa. L'ASD VLF si riserva la facoltà di inibire l'utilizzo della stessa, non solo nel caso di mancato rispetto delle normative in vigore e del presente regolamento, ma anche in caso di comportamento ineducato, incivile, irrispettoso della convivenza, discriminatorio di razza o genere, e comunque di comportamento contrario allo spirito sportivo e di collaborazione per la migliore utilizzazione delle aree a favore di tutti i partecipanti alle attività di volo.

#### **Art. 9**

L'uso dell'area può essere gestito e/o limitato dall' ASD VLF in caso di manifestazioni, sovraffollamento o altre ragioni.

#### **Art. 10**

Il mancato rispetto del seguente regolamento comporta un richiamo e la facoltà dell'ASD VLF di inibire l'uso dell'area.

#### **Art. 11**

Ogni eventuale incidente deve essere immediatamente segnalato all'ASD VLF.

#### **Art.12**

Eventuali interventi di soccorso hanno la priorità e tutti dovranno sgomberare l'area di volo.